

Handleiding API key e-DataPortal

27 maart 2026

Wil je automatisch data uit de e-DataPortal exporteren? Gebruik dan een API-key.
Je kunt zowel verbruik als standen in verschillende formaten automatisch ophalen.

Let op: Vanaf februari 2026 vervalt de ondersteuning van TLS 1.2.

Dit beveiligingsprotocol is verouderd. De modernere versie, TLS 1.3, wordt al langere tijd ondersteund.

API-key aanmaken

Werkinstructie:

1. Klik op het persoonsicoontje linksboven.
2. Klik op API Keys.
3. Vul je IP-adres in.
4. Klik op **Maak API-key**.

Er verschijnt een pop-up:

“Sla deze API-key nu op. We tonen deze key maar één keer.”

The screenshot shows the e-DataPortal interface. On the left, a sidebar contains a user icon labeled '1.' and a search icon labeled '2.'. The main content area is titled 'API Keys'. It contains a paragraph explaining the Web API and API Keys. Below this, there is a section 'Nieuwe API Key' with a label 'Voer een IP adres in' and an input field labeled '3.'. To the right of the input field is a yellow button labeled 'Maak API Key' with a callout '4.'. Below the input field, there is a table titled 'API Keys van Demo Administrator'.

IP-adres reeks	Key	Laatste good request	Laatste bad request

Joulz-versie

API-key 01

De API-key is nu gekoppeld aan je gebruikersaccount.

Met deze key kun je automatisch data ophalen van onze REST-server.

De rechten die voor je zijn ingesteld in de e-DataPortal gelden ook voor toegang tot de REST-server. Je kunt dus alleen de data ophalen van meters waarvoor je toegangsrechten hebt.

Wil je zien voor welke meetpunten je meetdata mag ophalen?

Voer de onderstaande URL in en vul je eigen API-key in op de plek van `UW_APIKEY`:

https://joulz.e-dataportal.nl/api/v3/connections/?apikey=UW_APIKEY